

ПРЕСС ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ
ДИАМЕТРОМ 10, 12, 16, 20, 25 ММ

Инструкция
по эксплуатации



Содержание

Раздел 1

Описание устройства

стр. 3

Раздел 2

Установка пресса и замена инструмента

стр. 4

Раздел 3

Установка люверсов

стр. 8

Раздел 4

Правила безопасности

стр. 11

Раздел 1

Описание устройства

1. Ручка
2. Главный регулировочный винт
3. Упорный винт
4. Корпус
5. Пневмопружина
6. Шток-пуансон
7. Матрица



Раздел 2

Установка пресса и замена инструмента



Пресс поставляется готовым к работе с люверсом диаметром 20 мм.



Для замены инструмента установите рукоятку в вертикальное положение.



Уложите пресс на горизонтальную поверхность, чтобы получить доступ к винтам, расположенным на корпусе снизу.



Открутите винты.



Затем снова установите пресс в вертикальное положение и открутите на 3-4 оборота гайку ограничителя, тем самым ослабив крепления ограничительного упора.



Аккуратно потяните ограничительный упор назад.



Отодвиньте ограничительный упор.



Аккуратно поднимите центрирующую платформу с отверстием для матрицы и извлеките матрицу.



Установите на то же место новую матрицу и опустите центрирующую платформу так, чтобы матрица заняла свое место в отверстии платформы.



Придерживая центрирующую платформу сверху, поднимите пресс и переверните его.



Проконтролируйте положение матрицы через отверстие в нижней части корпуса.



Расположите матрицу точно по центру, и, без усилий опустив ручку, убедитесь, что пуансон входит в матрицу.



Если все сделано верно, матрица будет установлена точно по центру.



Закрутите обратно винты с нижней части корпуса. После этого инструмент готов к работе.

Раздел 3

Установка люверсов



Установите пресс на ровную горизонтальную устойчивую поверхность.



Приведите ручку пресса в вертикальное положение.



Установите блочку люверса на пуансон. Она останется в нужном положении благодаря специальным магнитам.



Выпуклой частью вверх установите кольцо люверса в матрицу.



Проверьте, чтобы кольцо люверса и блочка были правильно установлены.



Заведите в зазор между блочкой и кольцом материал, на который необходимо установить люверс. Место установки должно находиться точно под блочкой. Используйте ограничительный упор, чтобы точнее позиционировать материал.



Одним плавным движением с небольшим усилием опустите ручку вниз до упора.



Прижав блочку к материалу, установите люверс.



Поднимите ручку вверх и извлеките из пресса материал.



Люверс установлен.

Раздел 4

Правила безопасности

1. Соблюдайте нормы переноски тяжестей
2. Устанавливайте устройство только на ровной, нескользкой, устойчивой поверхности.
3. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
4. При работе используйте средства индивидуальной защиты (перчатки).
5. Используйте устройство только по назначению.